



ロジプツシュ

ユーザーガイド

～ 初期設定編 ～

2026年1月

目次

本ガイドは、サービスを初めて使う方向けの初期設定の流れを掲載しています。

1. [サービスにログインする](#)
2. [スマートフォンアプリにログインする](#)
3. [画面の構成](#)
4. [営業所を登録する](#)
5. [ユーザーを登録する\(アカウントを発行する\)](#)
6. [車両台帳を作成する](#)
7. [困った時の対応](#)

サービスにログインする

下記URLにアクセスして、ログイン画面を開きます。

運送革命のお客様

<https://ap.unso-kakumei.jp/>

ロジプッシュのお客様

<https://shokochukin-logipush.unso-kakumei.jp>

<ログイン方法>

運送革命ログイン画面


ユーザー名とパスワードを入力して、ログイン

ロジプッシュログイン画面

<ログアウト方法>



左メニュー下のユーザー名をクリックして、ログアウトを表示



スマートフォンアプリにログインする

ロジプッシュのお客様も運送革命のアプリをインストールしてご利用ください。

<事前準備> 下記QRコードを業務で利用するスマートフォンで読み取り、アプリをインストールします。

iPhone版ダウンロードはこちら



Android版ダウンロードはこちら



<QRコードが読み取れない場合>

App StoreまたはGoogle Playで「運送革命」を検索してください。

インストールが完了すると、
スマートフォンのホーム画面に右
のアイコンが追加されます。



運送革命

<初回のみ>



<2回目以降>

「運」アイコンをタップすると、ホーム画面が表示されます。
※2回目以降は、ログアウトをしない限りログイン不要です。

<ログアウト>



画面の構成

1 デッシュボード

2 デモ管理者

3 プライバシーポリシー

4

5 ← 営業所選択

すべての営業所

本日の日常点検

整備管理者未確認件数	0件	運行管理者未確認件数	0件	点検実施済	0件
------------	----	------------	----	-------	----

整備計画

3か月点検	今月	来月	計画日経過	車検	今月	来月	期限切れ
0台	0台	18台	0台	0台	0台	17台	

整備実績登録状況

整備点検記録簿未登録	100件	車検証未更新	6件
------------	------	--------	----

整備費用

過去1年分の整備費用累計金額

310,575円

保有車両情報

車両数	57台	車検証情報取得エラー	17件
-----	-----	------------	-----

↑
左メニューの開閉ができます

5 営業所選択

- ・ ログイン中ユーザーが所属する営業所情報を初期表示します。
- ・ 営業所を切り替えて、別の営業所の情報を見ることも可能です。
- ・ ブランク選択時は、全社の情報が確認できます。

1 左メニュー

- ・ クリックすると各サービス画面に移動します。

2 ログインユーザー

- ・ ログイン中のユーザー氏名を表示します。
- ・ クリックでパスワード変更とログアウトができます。


3 外部リンク

- ・ アップデート情報、プライバシーポリシー、利用規約、ユーザーガイドにアクセスできます。
- ・ クリックすると別のタブ(画面)が立ち上がります。

4 メイン画面

- ・ 選択中の営業所情報を初期表示します。

例1) 営業所001を選択した状態
→ 営業所001が表示される



例2) ブランクを選択した状態
→ 全社情報が表示される



営業所を登録する

使い始める

左メニュー>設定>営業所一覧を開き、新規登録ボタンから営業所を登録します。

パソコン 設定 > 営業所一覧

営業所一覧

1 - 23 / 23件 < 1

営業所	表示順
本社	1
花巻	2
さいたま中央	3
川越陸送	4
春日部	5
所沢	6
福島中央	7
いわて	8
熊谷	9

新規登録

日常点検 001 本社

営業所登録

営業所情報

営業所名

表示順

009 営業所008

ここで設定する数字は、
各画面内の営業所の表示順に対応しています。

<営業所選択リストイメージ>

営業所

すべての営業所

すべての営業所

- 本社
- 花巻
- さいたま中央
- 川越陸送
- 春日部
- 所沢
- 福島中央
- いわて
- 熊谷

ユーザーを登録する(アカウントを発行する)

使い始める

左メニュー>設定>ユーザー一覧を開き、新規登録ボタンからユーザーを登録します。

パソコン 設定>ユーザー一覧

ユーザー一覧

▼ デモ 1 - 11 / 11件 < 1

ユーザー名	姓	名	閲覧営業所	権限グループ	使用状態	最終ログイン日時
demo10	デモ	ドライバー		管理者	使用中	2024-10-31 15:14:47
demo10-kanri	デモ	管理者		管理者	使用中	2024-11-27 08:33:26
demo-matsumoto-2	SCSKデモ	松本		管理者	使用中	2024-09-18 15:18:55
demo-matsuo	SCSKデモ	松尾		管理者	使用中	2024-10-07 09:58:21
demo-shoko1	デモ	商工中金様		管理者	使用中	2024-11-25 13:54:51
demo-tsuji	SCSKデモ	社	花巻	管理者	使用中	2024-11-11 09:31:43
demo-yasui2	SCSKデモ	安井		管理者	使用中	2024-11-29 12:24:18

新規登録



クリア 登録

ユーザー登録

ユーザー情報

ユーザー名 (必須)

姓 (必須)

名 (必須)

閲覧営業所

権限グループ (必須)

使用状態 使用中 停止中

パスワード 自動生成する

パスワードルール
 1. パスワードは、6文字から32文字以内です。
 2. 半角の英大文字・英小文字・数字・記号が使えます。
 3. 他人に推測されにくい安全なパスワードを作成して下さい。
 (強度が低いパスワードを登録しようとすると、エラーになる可能性があります)

パスワード(確認)

初期パスワード 有 無

項目 説明

ユーザー名	<ul style="list-style-type: none"> 任意の英数字記号を入力します。 サービス内での重複ができません。「会社名英字-お名前」のご登録をお勧めします。
姓/名	<ul style="list-style-type: none"> ユーザーの姓・名を入力します。ログイン後の画面内に表示されます。
所属営業所	<ul style="list-style-type: none"> ユーザーが所属する営業所を選択します。 ユーザーがログインした時、ここで設定した営業所が初期表示されます。
権限グループ	下記から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ①管理者 : 全メニュー利用可(登録・更新権限: 有) ②一般 : 設定メニュー以外利用可(登録・更新権限: 有) ③一般(閲覧のみ) : 設定メニュー以外利用可(登録・更新権限: 無) ④ドライバー : スマホアプリのみ利用可
使用状態	<ul style="list-style-type: none"> 使用中を選択します。停止中を選択すると、該当ユーザーはログインできなくなります。(休職等で一時的にログインを停止する場合に、ご利用ください。)
パスワード	<ul style="list-style-type: none"> 任意のパスワードを入力します。パスワードはユーザーがログイン後にいつでも変更できます。 「自動生成する」をチェックをして登録すると、自動生成されたパスワードが画面上に表示されます。
初期パスワード	<ul style="list-style-type: none"> 「有」を選択すると、該当ユーザーが初めてログインした時にパスワードの変更画面を表示します。

<姓名の表示箇所>

田中太郎さん、お疲れ様です。

すべての営業所

田中太郎

11/28アップデートしました!

フライバシーポリシー

点検者	整備管理者	運行管理者
田中太郎	管理者 A 姓名	管理者 B 姓名
田中太郎	<input type="button" value="承認"/>	<input type="button" value="承認"/>

車両台帳を作成する

使い始める

スマホアプリの「らくらく登録>らくらく車両登録」から車検証のQRコードを読み取ります。

スマホ らくらく登録>らくらく車両登録

らくらく車両登録をタップ



らくらく登録

営業所を選択



車検証のQRコード読み取り



内容を確認し、登録



完了!



登録後、すぐに車両台帳に反映

車検証の種類によりQRコードの位置が異なります。

電子車検証



紙の車検証



ダッシュボード

- 車両台帳
- 整備台帳
- 売上費用登録
- 集計結果
- 日常業務
- 帳票出力
- 設定
- データ化書類登録
- データ化書類一覧

らくらく車両登録

らくらく書類登録

整備書類一括登録

<手入力について>

スマホのらくらく登録は、軽自動車の車検証QRには対応していません。軽自動車の登録やQRコードの読み取りが上手く行かない場合は、パソコン画面の「左メニュー>らくらく車両登録」から手入力をお願いします。

中小企業に全力パートナー



商工中金



ロジプッシュ